

EQ 115  
EQ 155  
EQ 200

## Portugal

### RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUENTE

Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding  
Installation, User and Service Manual  
Installations-, Benutzer- und Wartungsanleitung  
Manuel d'installation, Mode d'emploi, Manuel d'entretien  
Manual de Instalación, Usuario y Servicio  
Manual de Instalação, Utilização e Manutenção  
Manuale Installazione, d'uso e manutenzione  
Instrukcja Serwisu, Obsługa I Montażu  
Εγκατάσταση, Χρηστών και Εγχειρίδιο Σέρβις



Antes de instalar o aparelho, leia atentamente as instruções de instalação. Antes de ligar o aparelho, leia as instruções de uso. Caso não siga corretamente estas instruções, haverá perigo de explosão e/ou incêndio, podendo causar danos materiais e/ou lesões corporais.

A instalação e o primeiro acionamento do aparelho deverão ser somente efetuados por um instalador reconhecido de um órgão competente. O tipo de gás e os valores-padrão regulados no aparelho (já vem regulado da fábrica) estão indicados na placa. O aparelho somente poderá ser instalado em um local que atenda as exigências descritas nas instruções de ventilação.

**A.A.O. SMITH NÃO ACEITARÁ NENHUM TIPO DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA DA GARANTIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU RESPONSABILIDADE PELO SEU PRODUTO EM CASO DE MUDANÇAS EM RELAÇÃO ÀS INSTRUÇÕES, MODIFICAÇÕES DE PRODUTOS OU REPAROS NÃO AUTORIZADOS..**

<b>1.</b>	<b>GERAL.....</b>	<b>5</b>
1.1	Descrição do aparelho .....	5
1.2	Material de embalagem.....	5
1.3	Eliminação.....	5
1.4	Aparelho técnico de segurança.....	7
1.4.1	Painel regulador de gás .....	7
1.4.2	Dispositivo de segurança para controlo da tiragem de fumos .....	7
1.5	Descrição técnica.....	9
1.6	Dados técnicos.....	11
<b>2.</b>	<b>DADOS PARA O INSTALADOR.....</b>	<b>13</b>
2.1	Instruções para instalação .....	14
2.2	Instalação .....	14
2.1.1	Ligação de água.....	14
2.2.2	Ligação de gás .....	14
2.2.3	Exaustor .....	14
2.2.4	O registo da tiragem .....	14
2.3	Pôr em funcionamento .....	15
2.3.1	O enchimento do aparelho.....	15
2.3.2	Pôr em funcionamento .....	15
2.3.3	Montagem da portinha interna .....	16
2.3.4	A regulagem da chamapiloto.....	16
2.4	Para suspensão do funcionamento.....	16
2.5	Regulagem da temperatura .....	17
2.6	Regulagem da capacidade nominal .....	17
2.7	Adaptação para outro tipo de gás .....	18
2.8	Manutenção.....	19
2.8.1	Ánodo .....	19
2.8.2	Limpeza .....	20
2.8.3	Chama-piloto e capacidade nominal .....	20
2.8.4	Entrada combinada .....	20
2.8.5	Descalcificação .....	20
2.9	Providências em caso de avarias.....	20
2.9.1	Termostato de segurança.....	20
2.9.2	Protetor do exaustor de gases .....	20
2.9.3	Temperatura da água quente não está correcta .....	21
2.9.4	Temperatura da água quente está muito elevada .....	21
2.9.5	Vapores de gás.....	21
2.9.6	Suspeita de vazamento de água.....	21
2.9.7	Condensação .....	21
<b>3.</b>	<b>DADOS PARA O CONSUMIDOR.....</b>	<b>22</b>
3.1	Instruções de uso .....	22
3.1.1	Para encher o aparelho .....	22
3.1.2	Pôr em funcionamento .....	22
3.1.3	Utilização .....	22
3.1.4	Desligar o aparelho .....	22
3.1.5	Manutenção.....	23
3.2	Providências em caso de avarias.....	24
<b>4.</b>	<b>GARANTIA.....</b>	<b>26</b>
4.1	Garantia Geral.....	26
4.2	Garantia dodepósito .....	26
4.3	Instalação e condições de uso .....	26
4.4	Excessões.....	27
4.5	Extensão da Garantia.....	27
4.6	Reinvindicações .....	27
4.7	A.O.Smith não terá nenhuma outra obrigação que não aquela estipulada neste certificado .....	27



## 1. GERAL

### 1.1 Descrição do aparelho

A construção e os componentes do reservatório são produzidos de acordo com as normas europeias para reservatórios de água quente aquecidos a gás para uso sanitário (EN89). O aparelho em questão está em conformidade com os regulamentos europeus para aparelhos de gás e por isso tem o direito de usar a marca CE. Este é um aparelho aberto e sem ventilação com conduto de segurança do escapamento de gases de combustão (categoria B11 BS). O reservatório é próprio para uma pressão de até 8 bar. O tanque é de chapa de aço e na parte interna de fibra de vidro. O tanque também é provido de um ânodo para uma extra proteção contra corrosão. Revestido com uma grossa camada de PU-isolador e um envoltório de aço que previne um inútil desperdício de calor. Quando o aparelho estiver completamente cheio de água este estará permanentemente sobre a pressão da água canalizada. Sempre que for utilizada água quente o aparelho será automaticamente provido de água fria da canalização. Para uma melhor utilização de aquecimento foi embutido um turbilhão espiral à chamapiloto. Os gases de combustão transmitem calor à água através de radiação e condução. O transporte de gases de combustão é conduzido à chaminé através de um registro de tiragem. O transporte dos gases de combustão se processa de uma maneira térmica e natural (veja desenho 1).

Para criar um melhor conforto, em caso de longa canalização, poderá ser instalado um sistema condutor de circulação com uma bomba de circulação acoplada. O condutor de circulação pode ainda ser acoplado à água canalizada.

### 1.2 Material de embalagem

A embalagem protege o dispositivo contra danos de transporte. O material de embalagem selecionado é amigável ao ambiente, reciclável e pode ser eliminado de forma relativamente simples e ecológica.




### 1.3 Eliminação

Dispositivos obsoletos e eliminados contêm substâncias que têm de ser recicladas. Observe as prescrições locais referentes ao tratamento de resíduos quando proceder à eliminação de dispositivos obsoletos.

Nunca elimine o seu dispositivo obsoleto com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto de recolha municipal para equipamento elétrico e eletrónico. Se necessário, peça informações ao seu revendedor/instalador. Guarde o dispositivo obsoleto fora do alcance das crianças.





AOS 0478

Desenho 1 -  
Corte longitudinal do aparelho

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Registro de tiragem       | 8) Ligação de segurança T&P          |
| 2) Saída de água aquecida    | 9) Envoltório de aço                 |
| 3) Material de isolamento    | 10) Turbilhão espiral                |
| 4) Conductor da chama-piloto | 11) Ânodo                            |
| 5) Tanque de fibra de vidro  | 12) Válvula de drenagem              |
| 6) Painel regulador de gás   | 13) Queimador                        |
| 7) Entrada de água fria      | 14) Chama-piloto com ligação térmica |

## **1.4 Aparelho técnico de segurança**

### **1.4.1 Painel regulador de gás**

A caldeira é provida de um painel regulador de gás que se compõe de um protetor da chama-piloto termo-elétrico, regulador da chama-piloto, regulador de pressão do queimador, um termostato regulador (ajustado de 30°C até 71°C) e um termostato de segurança (82°C). Este painel regulador de gás com um simples manejo conecta e desconecta a entrada do gás no queimador principal. Este painel regulador de gás é próprio para gases de primeira, segunda e terceira categoria. A pressão inicial é de 50 mbar.

### **1.4.2 Dispositivo de segurança para controlo da tiragem de fumos**

O aparelho deve ser equipado com um dispositivo de segurança para controlo da tiragem de fumos. O funcionamento do dispositivo de segurança baseia-se no princípio T.R.S. (protecção contra refluxo térmico): veja a desenho 2. Este dispositivo de anti-regresso térmico pode ser reconhecido pela bobina helicoidal acobreada, que tem de ser montada na borda inferior do registo da tiragem. A bobina helicoidal está ligada a um termóstato por um tubo capilar. Os fios ligados ao termóstato devem ser ligados ao termopar.


A finalidade da P.T.R. é de evitar que os gases de descarga do aparelho cheguem no espaço onde o aparelho se encontrar, ao invés de passar para fora pelo escape de gases de descarga (retorno). Quando a P.T.R. entrar em operação devido ao aquecimento do sensor pelos gases quentes de descarga, o circuito do termopar é interrompido e a alimentação de gases é fechada.

Após determinada a causa do retorno, o aparelho poderá ser novamente posto em operação. No caso da P.T.R., o botão RESET deverá ser apertado primeiro.

Se este defeito manifestar-se repetidamente, significa que há problemas no escape dos gases de descarga. Neste caso, recomendamos que o técnico venha procurar a causa do defeito e remediá-lo.

#### **Importante**

**A P.T.R. nunca poderá ser posta fora de operação. O retorno de gases de descarga poderá levar a intoxicação.**



AOS 0479

Desenho 2 - Bloco regulador de gás com P.T.R.


- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1) Termostato P.T.R.                 | 5) Bloco regulador de gás          |
| 2) Sensor do termostato P.T.R.       | 6) Botão RESET de restauração      |
| 3) Termopar com interruptor embutido | 7) Piloto                          |
| 4) Termopar                          | 8) Botão regulador de temperatura. |

## 1.5 Descrição técnica

Os aparelhos são próprios para canais conductores de saída de gases de combustão com um diâmetro mínimo de 80 mm e um diâmetro máximo de 100 mm.

Dim.	EQ 115	EQ 155	EQ 200
A	1280	1370	1600
B	1120	1210	1440
D	465	515	515
E	545	595	595
G	80	80	100
K	325	325	325
M	1180	1270	1500
N	1180	1270	1500
R	250	250	250
S	965	1045	1280
1	Entrada de água fria		
2	Saída de água quente		
3	Painel regulador de gás		
4	Válvula de drenagem		
5	Ligação extra		

Todas as medidas estão indicadas em mm (arredondadas em 10 mm).



Desenho 3 - Dimensões

## 1.6 Dados técnicos

Categoria do Aparelho: II 2H3 +

DESCRIÇÃO	Unidade	EQ 115	EQ 155	EQ 200
<b>DADOS GÁS NATURAL G20 - 20 mbar</b>				
Capacidade nominal (subvalores)	kW	8,4	10,2	11,3
Potência nominal	kW	7,4	9,0	9,8
Pressão inicial	mbar	20	20	20
Pressão do queimador	mbar	12,5	12,5	12,5
Consumo de gás	m <sup>3</sup> /h	0,9	1,1	1,2
Injector principal	Ø mm	2,35	2,60	2,80
Injector da chama-piloto	Ø mm	2 x 0,27	2 x 0,27	2 x 0,27
Tempo de aquecimento ΔT = 45K	min.	46	50	58
Emissões de Óxidos de Azoto (NO <sub>2</sub> )	mg/kWh GCV	191	162	156
<b>DADOS GÁS BUTANO G30 - 30 mbar</b>				
Capacidade nominal (subvalores)	kW	9,3	11,3	11,1
Pressão inicial	mbar	30	30	30
Pressão do queimador	mbar	30	30	30
Consumo de gás	kg/h	0,7	0,9	0,9
Injector principal	Ø mm	1,40	1,50	1,50
Injector da chama-piloto	Ø mm	0,22	0,22	0,22
<b>DADOS GÁS PROPANO G31 - 37 mbar</b>				
Capacidade nominal (subvalores)	kW	9,0	10,9	10,3
Pressão inicial	mbar	37	37	37
Pressão do queimador	mbar	37	37	37
Consumo de gás	kg/h	0,7	0,8	0,8
Injector principal	Ø mm	1,40	1,50	1,50
Injector da chama-piloto	Ø mm	0,22	0,22	0,22
<b>DADOS GERAIS</b>				
Conteúdo	liter	109	144	181
Ligação de água**	-	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT
Ligação de gás	-	ISO 7/1 Rp 1/2	ISO 7/1 Rp 1/2	ISO 7/1 Rp 1/2
Válvula de drenagem	-	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT
Anodo	-	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT
Ligação extra (p.ex. conduto de circulação ou T&P contacto)	-	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT	3/4" - 14 NPT
Pressão máxima	bar	8	8	8
Peso (vazio)	kg	47	52	61

\* Consumo de gás para 1013,25 mbar e 15°C

\*\* Para uma ligação impermeável poderão ser usadas nas rosca de ligação NPT Europeia acopladores com parafusos filiforme ISO 228/1 - G3/4 ou ISO 7/1 -Rp 3/4.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Unidade</b>	<b>EQ 115</b>	<b>EQ 155</b>	<b>EQ 200</b>
Perfis de Carga	-	L	XL	XL
Classe de Eficiência Energética (Etiqueta de Energia)	-	B	B	B
Eficiência Energética	%	61	68	63
Consumo Diário de Eletricidade	kWh	0.000	0.000	0.000
Consumo Diário de Combustível	kWh GCV	21.370	30.653	33.479
Água Misturada a 40°C (V40)	ltr.	172	250	362
Outros Perfis de Carga	-	-	-	-
Eficiência Energética	%	-	-	-
Consumo Diário de Eletricidade	kWh	-	-	-
Consumo Diário de Combustível	kWh GCV	-	-	-
Água Misturada a 40°C (V40)	ltr.	-	-	-

## 2. DADOS PARA O INSTALADOR

### 2.1 Instruções para instalação

O aparelho somente poderá ser instalado em um local que satisfaça as exigências e prescrições correntes para ventilação nacionais e regionais. O local ainda deverá ser livre ou protegido de geada/congelamento.

Em virtude da presença de material combustível, recomenda-se a observação das seguintes distâncias:

Lados do aparelho	: 15 cm
Parte traseira do aparelho	: 15 cm
Parte dianteira do aparelho	: 60 cm
Registro de tiragem e tubo de ventilação	: 15 cm ao redor

Caso o piso seja constituído de madeira ou material sintético será necessário a isolamento do piso com material não inflamável onde for instalado o aparelho. Se a caldeira for instalada em um local fechado sem janelas, será necessário a instalação de canalização para entrada de ar fresco.

Um local com insuficiente ventilação poderá ocasionar incêndio, explosão ou asfixia. Consulte as instruções dos órgãos regionais ou nacionais.


### 2.2 Instalação

A instalação somente deverá ser efetuada de acordo com as regras gerais regionais de companhias de gás, de água e dos bombeiros, e ser feita por um instalador para tal autorizado.

#### 2.2.1 Ligação de água

A pressão máxima permitida do aparelho é de 8 bar.

O compartimento de água fria do reservatório deverá ser provido de uma torneira-registro de obstrução e um combinador de entrada que sejam aprovados pelo órgão competente. Além disso, deverá ser instalado um aprovado Aparelho Reductor de pressão quando se tratar de pressão da água canalizada acima de 8 bar. A pressão lateral do combinador de entrada deverá ser conectado a uma canalização aberta de água (veja desenho 4). A isolamento de longas canalizações evitará o desperdício de energia.



Desenho 4 -  
Esquema de ligação

- 1) Torneira de gás
  - 2) Válvula de paragem
  - 3) Válvula de T&P
  - 4) Válvula de reacção
  - 5) Válvula de reacção
  - 6) Bomba de circulação
  - 7) Válvula de drenagem
  - 8) Válvula limitadora
  - 9) Válvula reguladora
- A) Alimentação de gás  
B) Saída de água quente  
C) Entradas de água fria  
D) Drenador

## 2.2.2 Ligação de gás

A ligação de gás somente poderá ser efetuada por instalador reconhecido e de acordo com as prescrições em vigor das companhias de gás, de água e de eletricidade.

## 2.2.3 Exaustor

Ao exaustor não deverá ser feita qualquer modificação e/ou ser encoberto. O tubo de saída, que é protegido contra corrosão, deverá ter no mínimo o mesmo diâmetro do registro de tiragem. Diretamente abaixo do registro de tiragem, deverá ser montado, verticalmente, um tubo de saída. Este deverá ter no mínimo 50 cm de comprimento. Caso desejado, poderá posteriormente ser montado um tubo parcial de saída horizontal, que entretanto deverá ter uma inclinação de no mínimo 6 cm para cada metro em direção à chaminé. Além disso, o tubo de ligação do escapamento situado entre o registro de tiragem e o canal da chaminé deverá ser o mais curto possível.

## 2.2.4 O registo da tiragem

A tampa de tiragem já vem equipada de fábrica com um sensor de temperatura para assinalar o retorno de gases de combustão. A sonda do dispositivo de supervisão de controlo de tiragem deve permanecer instalada na tampa de tiragem.

Ligue os conectores de deslizamento do dispositivo de supervisão de controlo de tiragem ao termopar (consulte a figura 5) e instale a cabeça do dispositivo de supervisão de controlo de tiragem no suporte; consulte a figura 5. A tampa de tiragem deve estar posicionada no local usual, com a sonda de temperatura colocada na parte da frente da caldeira. Passe os fios da sonda de temperatura através da conduta de cabos.


### Nota

Os parafusos com os quais o dispositivo de supervisão de controlo

de tiragem é montado no suporte já se encontram no suporte.

### Importante

O tubo capilar da P.T.R. não deverá ter cocas, porque estas podem levar a danificações e por conseguinte a um defeito no funcionamento da caldeira. A P.T.R. nunca poderá ser posta fora de operação. O retorno de gases de descarga poderá levar a intoxicação.



IMD 0422

Desenho 5 – Instalação do dispositivo de supervisão de controlo de tiragem

## 2.3 Pôr em funcionamento


### 2.3.1 O enchimento do aparelho

1. Monte a válvula de drenagem e controle se está fechada.
2. Abra a torneira de água fria na caldeira e abra todas as torneiras de água quente para a saída do ar contido na caldeira. O aparelho estará completamente cheio quando escorrer água fria de todas as torneiras.
3. Feche todas as torneiras de água quente.

### 2.3.2 Pôr em funcionamento

1. Controle se o aparelho está completamente cheio de água e se o conductor de gás à caldeira esteja aberto.
2. Gire o botão regulador de temperatura completamente à direita e em seguida gire o botão de comando na posição chama-piloto (\*).
3. Remova a portinha externa e em seguida a portinha interna da câmara de combustão.

4. Mantenha o botão de comando pressionado e aperte algumas vezes o Piêzo-acendedor até que a chama se acenda (veja desenho 6).
5. Mantenha o botão de comando pressionado (\*) por cerca de 20 segundos. Ao soltar o botão de comando a chama-piloto deverá continuar acesa. Caso a chama-piloto se apague aguarde 5 minutos antes de repetir a operação. A intensidade da chama-piloto poderá entretanto ser regulada (veja "pôr em funcionamento").
6. Monte a portinha interna e em seguida a portinha externa; veja "Montagem da portinha interna".
7. Gire o botão de comando na posição ligado (☛).
8. Verifique o valor de pressão do queimador (consulte a fig. 9) e ajuste, se necessário, com base nas informações técnicas (consulte a secção 1.4).
9. Gire o botão regulador de temperatura na posição desejada, de preferência na posição 4 (cerca de 60°C). O aparelho agora funcionará automaticamente.



Desenho 6 - Comando do regulador do gás

### 2.3.3 Montagem da portinha interna

1. Encaixe a lingueta A através da fenda para dentro e em seguida empurre para baixo atrás da parede metálica. Cuide que as duas linguetas inferiores fiquem posicionadas na parte frontal da parede metálica.
2. Aperte a lingueta B através da fenda à esquerda para dentro.
3. Empurre em seguida a lingueta B atrás da parede metálica. (veja desenho 7)

### 2.3.4 A regulagem da chama-piloto

Para regular novamente a chama-piloto deverá contar com a ajuda do parafuso de ajuste embaixo da placa sintética de proteção situado ao lado direito do painel regulador do gás.


A chama-piloto deverá ser regulada de maneira que esta abranja o elemento térmico e faça arder o queimador da chama-piloto.

Após instalar a chama-piloto, recoloque a placa sintética de proteção (veja desenho 8). Girando no sentido do relógio, diminuirá a entrada do gás; girando no sentido contrário do relógio, aumentará a entrada do gás.

### 2.4 Para suspensão do funcionamento


1. Para curtos períodos, gire o botão de comando para (\*); a chama continua a arder.
2. Para longos períodos, gire o botão para (●) e a chama se apagará.
3. Feche a torneira do gás do conducto de entrada. Sugerimos em caso de uma parada muito longa do funcionamento e havendo perigo de geadas/congelamentos, que se feche também a entrada de água fria e esvaziar a caldeira assim que esta se resfrie (abrir a torneira de drenagem; neste caso poderá ser ajustada um mangueira de borracha

e a seguir abrir a torneira mais próxima para ventilação). Para que o aparelho seja totalmente esvaziado este deverá ser desacoplado e inclinado na direção da válvula de drenagem.



AOS 0520

Desenho 7 -  
Montagem da portinha interna



AOS 0485

Desenho 8 - Regulagem da chama-piloto

## 2.5 Regulagem da temperatura

O aparelho estará sob a pressão da água canalizada (no máximo 8 bar). Será acrescentada tanta água fria quanto a quantidade de água quente que for consumida. O painel regulador do gás fará automaticamente a introdução de gás. Isso quer dizer que a introdução de gás ao queimador de combustão será aberta sempre que a temperatura da água diminua e fechada novamente quando atingida a temperatura desejada.

- Posição 1 = cerca de 30°C
- Posição 2 = cerca de 40°C
- Posição 3 = cerca de 50°C
- Posição 4 = cerca de 60°C
- Posição 5 = cerca de 70°C

As temperaturas elevadas da água originarão a deposição de cal no aparelho. Por isso é aconselhável que se regule o botão regulador de temperatura na posição 4 pois esta ocasionará menos deposição de cal. Além disso, um termostato de segurança foi instalado para que quando a temperatura atingir 82°C este fechará a entrada de gás e consequentemente se apagará a chama-piloto


## 2.6 Regulagem da capacidade nominal

### Importante

A capacidade nominal já vem ajustada da fábrica num determinado valor. Caso não sejam obedecidas cuidadosamente essas instruções isto poderá ocasionar situações perigosas.

A regulagem da capacidade nominal será necessária em caso de existência de regulador da pressão do queimador (bico de gás). Se o controle da pressão do queimador e/ou sua capacidade nominal for necessário, deverá seguir as seguintes instruções:

1. Remova o parafuso saliente situado do lado direito do painel regulador do gás e instale um manômetro em forma de U.
2. Coloque o aparelho em funcionamento e acenda o queimador.
3. Controle a pressão do queimador e se necessário regular novamente com a ajuda do parafuso de ajuste "pr adj" (pressure adjustment=ajustamento de pressão, veja desenho 9). Remova o botão regulador de temperatura puxando-o para frente; dessa maneira o "pr adj" se tornará visível. Girando à esquerda a pressão diminuirá, girando à direita aumentará a pressão. Recomendase o controle da capacidade nominal com a ajuda do medidor de gás.
4. Desligue o aparelho, retire o tubo do manômetro e monte o parafuso de ajuste novamente.
5. Recoloque o botão regulador de temperatura.
6. Coloque o aparelho novamente em funcionamento.



AOS 0486

Desenho 9 - Regulagem da capacidade nominal

## 2.7 Adaptação para outro tipo de gás

	Uni- dade	EQ 115			EQ 155		
		G20	G30	G31	G20	G30	G31
Pressão inicia	mbar	20	30	37	20	30	37
Pressão de combustão	mbar	12.5	30	37	12.5	30	37
Injector principal	ø mm	2.35	1.40	1.40	2.60	1.50	1.50
Injector da chama-piloto	ø mm	2x0.27	0.22	0.22	2x0.27	0.22	0.22

	Uni- dade	EQ 200		
		G20	G30	G31
Pressão inicia	mbar	20	30	37
Pressão de combustão	mbar	12.5	30	37
Injector principal	ø mm	2.35	1.40	1.40
Injector da chama-piloto	ø mm	2x0.27	0.22	0.22

Para adaptação do aparelho de gás natural para gás LP, ou ao contrário, é necessário a troca do injector principal e do injector da chama-piloto. A adaptação somente poderá ser realizada por um instalador reconhecido.


1. Feche a torneira principal de entrada do gás.
2. Desmonte o queimador (veja "Limpeza").
3. Substitua o injector do queimador principal e o queimador da chama-piloto pelos correctos injectores do conjunto para adaptação (veja tabela).

### 4a. Adaptação de gás natural para gás LP

- Desligue o regulador da pressão existente no painel regulador do gás. Remova o botão regulador de temperatura puxando-o para a frente. Gire completamente o parafuso "no pr" (no pressure regulation, sem regulagem de pressão) completamente para dentro (veja desenho 10).
- Monte o queimador no sentido contrário.
- Abra a torneira de gás principal.

#### 4b. Adaptação de gás LP para gás natural

- Coloque em funcionamento o regulador de pressão no painel de gás. Remova o botão regulador de temperatura puxando-o para a frente. Em seguida, remova a capa vermelha de material sintético que se torna assim visível. Gire o parafuso “no pr” (no pressure regulation, sem regulagem de pressão) completamente para fora (veja desenho 11).
  - Monte o queimador no sentido contrário.
  - Abra a torneira de gás principal.
  - Ajuste a correcta pressão do queimador (veja a tabela).
5. Ajuste a chama-piloto, caso seja necessário (veja “regulagem da chama-piloto”)
  6. Fixe a respectiva etiqueta do conjunto para adaptação do aparelho para que se fique claro que o aparelho foi adaptado e o tipo de gás utilizado no aparelho.



AOS 0487

Desenho 10 - Adaptação para outro tipo de gás


## 2.8 Manutenção

O reservatório deverá ser pelo menos uma vez por ano testado e limpo por um profissional para que seja assegurado um perfeito funcionamento.

### 2.8.1 Ânodo

A longevidade de um ânodo será definida pela qualidade e pela quantidade de água que circula no aparelho. Por isso é aconselhável que o ânodo seja controlado anualmente.

1. Feche o registro da canalização de água fria.
2. Abra a torneira de água quente mais próxima para cessar a pressão da água e da canalização na caldeira.
3. Afrouxe o ânodo com uma chave apropriada.
4. Controle o ânodo e substitua-o em caso de um desgaste de 60% ou mais.



AOS 0488

Desenho 11 - Montagem do conjunto de queimador

## 5. Parafuse o ânodo à prova d'água.

Caso seja essencial a substituição do ânodo este deverá ser feito por um exemplar do mesmo tipo e qualidade. O tipo necessário do ânodo poderá ser definido tendo os dados do tipo do aparelho e o completo número de série.

### 2.8.2 Limpeza

1. Feche a entrada de gás e desmonte o queimador assim que este se esfriar.
2. Solte o queimador, o conduto da chama-piloto e o termostato do painel regulador de gás.
3. Remova completamente o conjunto de queimador.
4. Limpe o queimador com uma escova macia.
5. Controle o queimador da chama-piloto e eventualmente limpe-o se necessário.
6. Controle a câmara de combustão, conduto de escapamento de gases e o turbilhão espiral e se necessário limpe-os.
7. Monte novamente no sentido contrário. Gire o par térmico no painel regulador de gás e fixe-o, manualmente, dando 1/4 de volta no máximo com uma chave, sendo apenas necessário que se faça contacto.

### 2.8.3 Chama-piloto e capacidade nominal

Após ser feita a limpeza da chama-piloto e do queimador principal controle se estes funcionam. Se necessário regule novamente a pressão de combustão do queimador principal.

### 2.8.4 Entrada combinada

Através do teste de descompressão. A água deverá escorrer com força total. Teste se o conduto de entrada está aberto e eventualmente remova resíduos de cal.

## 2.8.5 Descalcificação

A formação de cal depende da situação da água e da sua utilização. Por outro lado a formação de cal no aparelho ocorrerá com mais frequência quando for usado em temperaturas elevadas. É aconselhável o uso de uma temperatura de 60°C, pois a esta temperatura a formação de cal será mínima. A descalcificação somente deverá ser efetuada com um produto adequado. Para se obter maiores informações a respeito, peça o manual de instruções detalhadas sobre descalcificação.

## 2.9 Providências em caso de avarias

Havendo avaria controle os seguintes pontos antes de chamar um assistente técnico:

### 2.9.1 Termostato de segurança

Todos os aparelhos são providos de um termostato de segurança. Este fechará a entrada de gás caso a água atinja uma temperatura muito elevada. O termostato de segurança continuará ligado até que a temperatura da água retorne a um nível seguro. Logo a seguir, o aparelho deverá ser colocado novamente em funcionamento visto que o queimador principal e o queimador da chama-piloto serão automaticamente apagados por medida de segurança.

Em seguida ajuste o regulador de termostato a uma temperatura mais baixa. Se a chama-piloto se apagar frequentemente em caso de temperaturas superiores às normais significa que o termostato de segurança continua em atividade.

### 2.9.2 Protetor do exaustor de gases

Caso o protetor do exaustor de gases de combustão tenha desligado o aparelho, este poderá ser novamente colocado em funcionamento. Caso se

repita frequentemente o desligamento do aparelho pelo protetor do exaustor de gases, o problema se encontrará no próprio exaustor. A única solução será a investigação da causa (por exemplo, entupimento da chaminé) e solucioná-la.

### **2.9.3 Temperatura da água quente não está correcta**

1. Controle a temperatura ajustada no botão regulador de temperatura.
2. Controle se a chama-piloto está acesa. Caso não esteja acesa, acenda-a (veja "Pôr em funcionamento").
3. Controle se há vazamento ou se há torneiras desnecessariamente abertas.
4. Peça a um especialista ou a uma companhia de gás para controlar se a entrada de gás é suficiente ou se há pressão adequada na mesma. Uma capacidade inferior causará temperaturas baixas.
5. Talvez a utilização de água quente seja superior àquela prevista.
6. Inspeccione se o conductor de entrada de água fria está na posição correcta.
7. Inspeccione se há formação de cal no sensor do termostato.

### **2.9.4 Temperatura da água quente está muito elevada**

Controle se a temperatura no regulador do termostato está ajustada de modo que se apresente muito elevada.

### **2.9.5 Vapores de gás** **Aviso**

Feche imediatamente o registro principal do gás. Não acenda fogo, lume ou lâmpadas, não utilize contactos eléctricos ou campainhas. Abra todas as janelas. Inspeccione cuidadosamente todas as ligações de gás e interpoladores. Caso os vapores de gás permaneçam, solicite a presença da companhia de gás local ou de um instalador.

### **2.9.6 Suspeita de vazamento de água**

1. Controle se a torneira de drenagem está totalmente fechada.
2. Controle se todas as ligações de água são à prova d'água.
3. Controle se o suposto vazamento não é uma eventual condensação.
8. Gire o botão regulador de temperatura na posição desejada, de preferência na posição 4 (cerca de 60°C).  
O aparelho agora funcionará automaticamente.

### **2.9.7 Condensação**

Se o aparelho estiver completamente cheio com água fria ou se a utilização de água quente for muito grande, normalmente haverá condensação de gases sobre a superfície fria da câmara de combustão e do tubo de escapamento de gases. Os pingos de água cairão sobre o queimador o que ocasionará chiados. Este é um fenómeno que desaparecerá assim que o aparelho atingir a temperatura normal pré-ajustada.

**Aviso importante**  
**O aparelho NUNCA poderá ser colocado em funcionamento estando fechada a entrada de água fria.**

### 3. DADOS PARA O CONSUMIDOR

#### 3.1 Instruções de uso

##### Aviso

A instalação e a colocação em funcionamento do aparelho pela primeira vez deverá ser efetuada por um instalador reconhecido por um órgão competente.

##### 3.1.1 Para encher o aparelho

Procedimento:

1. Monte a válvula de drenagem e controle se a mesma está fechada.
2. Abra a torneira de entrada de água fria na caldeira e abra todas as torneiras de água quente para saída do ar contido na caldeira. O aparelho estará cheio quando escorrer água fria das torneiras de água quente.
3. Feche novamente todas as torneiras de água quente.

##### 3.1.2 Pôr em funcionamento

Procedimento:

1. Controle se o aparelho está totalmente cheio e se a torneira de gás na caldeira está aberta.
2. Gire o botão regulador de temperatura totalmente à direita e gire o botão de comando na posição chama-piloto (\*).
3. Remova a portinha externa e em seguida a portinha interna da câmara de combustão.
4. Mantenha pressionado o botão de comando e aperte algumas vezes o Piêzo-acendedor até que arda a chama-piloto (veja desenho 6).
5. Aperte o botão de comando por cerca de 20 segundos. Ao soltá-lo, a chama deverá permanecer acesa. Se a chama se apagar aguarde 5 minutos antes de proceder novamente a operação.
6. Monte a portinha interna e em seguida a portinha externa; veja "Montagem da portinha interna" (desenho 7).
7. Gire o botão de comando na posição ligado (♠).

##### 3.1.3 Utilização

O aparelho está sob a pressão da água canalizada (no máximo 8 bar). Será introduzida tanta água fria quanto a água quente consumida. O painel regulador de gás procederá automaticamente a entrada de gás. Isso quer dizer que a entrada de gás no queimador principal será aberta sempre que abaixar a temperatura da água, e será novamente fechada quando for atingida a temperatura ajustada.

- Posição 1 = cerca de 30°C
- Posição 2 = cerca de 40°C
- Posição 3 = cerca de 50°C
- Posição 4 = cerca de 60°C
- Posição 5 = cerca de 70°C

Aconselhamos que se ajuste o botão regulador de temperatura na posição 4 (cerca de 60°C) porque deste modo forma-se menos calcificação. Além disso, foi montado um termostato de segurança, que, ao se atingir uma temperatura de 82°C, fechará completamente a entrada de gás o que apagará a chama-piloto.

##### 3.1.4 Desligar o aparelho

Procedimento

1. Por curtos períodos, gire de volta o botão de comando para a posição (\*); a chama-piloto continuará a arder.
2. Por longos períodos, gire o botão de comando para (●); a chama-piloto se apagará.
3. Feche a torneira do gás da tubulação de entrada. Em caso de uma parada muito longa e havendo perigo de geada/congelamento aconselha-se a fechar também a torneira de entrada de água fria e a esvaziar o aparelho assim que este se esfriar (abra a válvula de drenagem, para isso poderá ser acoplada uma mangueira de borracha, e abra a torneira de água quente mais próxima para ventilação). Para esvaziar completamente o aparelho este deverá ser desacoplado e inclinado na direção da válvula de drenagem.

### **3.1.5 Manutenção**

A entrada combinada deverá ser testada frequentemente através de descompressão (pelo botão de descompressão). A água deverá transbordar completamente. Controle se o tubo de escapamento está aberto. Aconselha-se que se faça um contrato anual de manutenção.

Para se encomendar peças de reposição, é importante que se anote o tipo e número completo de série do aparelho. Tendo em poder dados completos do tipo e número de série do aparelho poderão ser determinados os componentes de reposição necessários.

### 3.2 Providências em caso de avarias

Avaria	Motivo	Providência
Vapores de gás		Se constatar cheiro de gás, feche imediatamente o registro de entrada do gás, não acenda fogo, lume ou lâmpadas e não faça uso de contactos eléctricos ou campainhas. Abra as janelas. Faça contacto imediato com o instalador ou a companhia de gás local.
Chama-piloto se apaga	Queimador da chama-piloto está sujo	Limpe o queimador da chama-piloto.
	Entupimento da chaminé	Investigue a causa e sane o problema.
	Termostato de segurança	Ajuste o regulador de temperatura em posição mais baixa.
	Defeito do par térmico	Substitua o par térmico.
	Par térmico não faz contacto	Restabeleça a ligação.
	Entrada de gás fechada	Abra a torneira de gás.
	Dispositivo de supervisão de controlo de tiragem não ligado.	Ligue os dois conectores do dispositivo de supervisão de controlo de tiragem fazendo-os deslizar no termopar.
Insuficiência ou ausência total de água quente	Temperatura ajustada muito baixa	Coloque o regulador de temperatura numa posição mais alta.
	Botão de comando está na posição (*) (chama-piloto arde)	Gire o regulador de temperatura totalmente à direita; gire o botão de comando na posição "on" (♣); gire o regulador de temperatura para a posição desejada, de preferência posição 4. O aparelho funcionará automaticamente.
	Botão de comando está em posição (●).	Coloque o aparelho em funcionamento.
	O escapamento de segurança fechou a entrada de gás	Aperte o botão "RESET", se este existir, no termostato de segurança e coloque o aparelho em funcionamento. Quando este tipo de avaria for frequente avise o instalador.
	Entrada de gás está fechada	Abra a torneira de gás e coloque o aparelho em funcionamento.

<b>Avaria</b>	<b>Motivo</b>	<b>Providência</b>
Insuficiência ou ausência total de água quente	O termostato de segurança fechou a entrada de gás devido a uma temperatura muito elevada da água	Ajuste o regulador de temperatura numa posição mais baixa e acenda novamente a chama-piloto.
	Provisão de água quente	Reduzir o uso de água quente. Dê tempo ao se esgotou aparelho para o aquecimento da água.
	O motivo não foi identificado	Gire o botão de comando na posição (●). Feche a torneira de gás e avise o instalador.
	Condensação de gases de combustão	Veja "Condensação"
Vazamento de água	A ligação da água não está vedada suficientemente	Puxe o parafuso de rosca.
	Vazamento em outro compartimento de água ou encanamento nas proximidades	Investigue a razão do(s) vazamento(s).
	Fuga de condensação pela parte inferior do aparelho (normalmente durante o primeiro período de aquecimento).	Reduza o consumo de água quente. Permita que o aparelho disponha do tempo suficiente para aquecer a água.

## 4. GARANTIA

Este certificado dará ao Proprietário de uma caldeira fornecida pela firma A.O. Smith Water Products Company B.V. em Veldhoven, Holanda (aqui denominada "A.O.Smith") todas as garantias aqui descritas e à qual se compromete A.O.Smith perante ao proprietário, desde que o certificado seja preenchido a tempo e corretamente.

### 4.1 Garantia Geral

Toda caldeira fornecida pela A.O.Smith que dentro do prazo de um ano após a data oficial de instalação apresentar defeito e que após exame e avaliação do mesmo, a ser feito exclusivamente pela firma A.O.Smith, for constatado que uma peça ou componente, com excessão do tanque, não funcionar adequadamente em razão de um defeito de fabricação e/ou material defeituoso, a firma A.O.Smith efetuará a sua reparação ou substituição.

### 4.2 Garantia do depósito

Se, no prazo de 5 anos para um EQ 115, 155 e 200 da data de instalação original de um aquecedor fornecido pela A.O. Smith, o depósito com revestimento de vidro apresentar fugas devido a ferrugem ou corrosão da superfície da água, a A.O. Smith irá, após inspecção e avaliação exclusiva pela A.O. Smith, fornecer um novo aquecedor de tamanho e qualidade idênticos. À caldeira substituída será dada uma garantia pelo período restante da caldeira que foi inicialmente fornecida.

Em discordância com o estipulado no artigo 2, entende-se que a duração da garantia de 5 anos para os tanques de aço e de fibra de vidro será reduzida a um ano após a data oficial de instalação no caso de que água filtrada ou emolecida escorra pela caldeira ou permaneça na mesma.

## 4.3 Instalação e condições de uso

As garantias mencionadas nos artigos 1 e 2 somente terão validade se as seguintes condições forem respeitadas:

- a) A Caldeira foi instalada considerando-se tanto as instruções de instalação da A.O.Smith em vigor para este específico modelo e quanto as instruções e regulamentos para instalação em vigor das instâncias locais e governamentais;
- b) A caldeira permanecerá no local original de instalação;
- c) Será unicamente usada água potável que circulará continuamente e livremente, enquanto que o tanque estará livre de impurezas nocivas e calcificação (é obrigatório a utilização de uma instalação especial de misturador de calor para aquecimento indirecto de água saloba ou corrosiva);
- d) O tanque deverá ter uma manutenção preventiva para a eliminação de calcificações;
- e) A temperatura da água da caldeira não deverá exceder a máxima temperatura recomendada para a caldeira e que consta da etiqueta da caldeira;
- f) A pressão da água e/ou a capacidade do calor não excederá o valor máximo recomendado na etiqueta da caldeira;
- g) A caldeira será assentada em local livre de atmosfera corrosiva;
- h) A caldeira é provida de um descompressor com capacidade suficiente e aprovado por uma instância competente, e não excederá a pressão conforme especificado na caldeira e eventualmente, também aprovados por uma instância competente, uma válvula de temperatura e de descompressor o qual serão montados de acordo instância competente, e não excederá a com as instruções da firma A.O.Smith para este modelo

específico de caldeira. Além disso deverá ainda estar de acordo com os regulamentos, condições de instalações e a devida autorização de instâncias locais e governamentais;

- i) Os ânodos serão substituídos ou renovados quando e assim que estes apresentarem um desgaste de 60°C ou superior.

#### **4.4 Excessões:**

As garantias mencionadas nos artigos 1 e 2 não serão válidas nos casos mencionados abaixo:

- a) Para aparelhos que são providos de um painel regulador de gás com uma temperatura muito elevada e para aparelhos que não sejam de uso doméstico; para estes vale a duração de garantia de um ano a partir da data oficial de instalação do tanque e conforme as condições mencionadas no artigo 2;
- b) Quando a caldeira apresentar avarias por um dos motivos mencionados a seguir;
- c) Em caso de abusos, negligência (inclua-se aí congelamento), modificações, uso inadequado e/ou divergente da caldeira e em caso de tentativa de reparos de vazamentos;
- d) Quando impurezas ou partículas nocivas se introduzirem no tanque;
- e) Quando a capacidade da água canalizada for inferior a 150 micro Siemens/cm e/ou a dureza da água for inferior a 6°DH;
- f) Quando água não filtrada, recirculada (re-usada) escorrer na caldeira ou ficar depositada na mesma;
- g) Quando for feita tentativa de reparo de uma caldeira defeituosa por outra pessoa que não seja um instalador reconhecido.

#### **4.5 Extensão da Garantia**

As obrigações da A.O.Smith por força da mencionada garantia não

excedentes da respectiva caldeira a serem substituídas. Transporte, mão-de-obra, instalação e outros custos concernentes à substituição não poderão ser onerados à firma A.O.Smith.

#### **4.6 Reinvidicações**

Toda reinvidicação baseada na mencionada garantia deverá ser dirigida ao comerciante onde a caldeira foi adquirida ou ainda a outro comerciante que venda os produtos da A.O.Smith. O exame da caldeira mencionado nos artigos 1 e 2 será realizado num dos laboratórios da A.O.Smith.

#### **4.7 A A.O.Smith não terá nenhuma outra obrigação que não aquela estipulada neste certificado**

Com referência às caldeiras fornecidas em substituição (peças ou componentes da mesma) não serão fornecidas outras garantias que não sejam aquelas descritas neste Certificado. A A.O.Smith, por força do contido nesta garantia ou de outro modo, não é responsável por danos causados a pessoas ou firmas por (peças ou componentes, respectivamente tanque de aços e de fibra de vidro da caldeira) por uma caldeira (substituída) pelo mesmo fornecido.

Esta garantia é válida para os seguintes modelos:

EQ 115 P  
EQ 155 P  
EQ 200 P

**Importante**

Este formulário deverá ser completamente preenchido dentro de duas semanas após a instalação. A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado:

MODELO: .....

TIPONÚMERO. ....

SÉRIENÚMERO .....

DATA OFICIAL DE INSTALAÇÃO .....

NOME DO PROPRIETÁRIO .....

ENDEREÇO .....


CIDADE/SÍTIO .....

CARIMBO DO INSTALADOR .....









Uw Installateur  
Your Installer  
Ihr Installateur  
Votre Installateur  
Su Instalador  
Instalador  
Ditta Installatrice  
Twój Instalator  
Εγκαταστάτη Σας

**Nederland**

A.O. Smith Water Products Company B.V.  
Postbus 70  
5500 AB VELDHOVEN

0800 - AOSMITH (2676484)  
info@aosmith.nl  
www.aosmith.nl

**United Kingdom**

A.O. Smith Water Heaters  
Unit B8 Armstrong Mall, Southwood Business Park,  
Farnborough, Hampshire, GU14 0NR

0870 - AOSMITH (267 6484)  
info@aosmith.nl  
www.aosmith.co.uk

**France**

A.O. Smith L'Eau Chaud S.A.R.L.  
14, allée Charles Pathé  
1800 Bourges

01 3975 5140 ou 008008 - AOSMITH (2676484)  
info@aosmith.nl  
www.aosmith.fr

**Deutschland**

A.O. Smith Water Products Company B.V.  
Postbus 70  
5500 AB Veldhoven

+31 40 29 42 500  
info@aosmith.nl  
www.aosmith.de